

## Vinosart® 2

Cuando la estabilidad  
microbiológica es su  
prioridad nº 1

## Vinosart® 2

### Ventajas a primera vista.

- Adsorción extremadamente baja
- Excelente estabilidad mecánica
- Elevados caudales y larga vida útil, que proporcionan una filtración rentable
- Integridad comprobable, para asegurar la estabilidad microbiológica

### Baja adsorción – 2 ventajas.

La membrana filtrante del cartucho Vinosart 2 es de acetato de celulosa, un material con un poder adsorbente extremadamente bajo. Esta baja adsorción proporciona al cartucho Vinosart 2 dos ventajas esenciales:

- Primero, el vino conserva sus valiosos componentes de color y sabor después de la filtración.
- Segundo, la regeneración se puede realizar sencillamente con agua y vapor y sin agentes químicos.

### Estabilidad mecánica.

El cartucho Vinosart 2 posee la máxima estabilidad debido a su membrana de acetato de celulosa reforzada mediante una malla. Esta estabilidad se comprueba en el transcurso del proceso de producción realizando tests de pulsaciones. Cada muestra de Vinosart 2 debe superar el test de integridad después de 5000 ciclos de pulsaciones, con una presión diferencial mínima de 6 bar (90 psi).

### Test de integridad y retención microbiana.

Los cartuchos Vinosart 2 pueden ser comprobados regularmente realizando el test de integridad. Los parámetros del test de integridad se han correlacionado con un grado de retención microbiológica para filtros de membrana de 0.45 µm y 0.65 µm.

- El filtro de membrana de 0.45 µm retiene cuantitativamente una concentración de  $10^7$  *Serratia marcescens*/cm<sup>2</sup>.
- El filtro de membrana de 0.65 µm retiene cuantitativamente una concentración de  $10^7$  *Sachromyces cerevisiae*/cm<sup>2</sup>.

### Tecnología punta.

Los cartuchos Vinosart 2 poseen una superficie de filtración de 0,72 m<sup>2</sup> por elemento de 10". Esta gran superficie se traduce en unos caudales y unos rendimientos totales sin igual. Estas cualidades se mantienen después de repetidas esterilizaciones con vapor.

### Vinosart 2 es la opción rentable.

La filtración por membrana se ha implantado por sí misma en la mayoría de las bodegas del mundo entero. La ventaja esencial que aporta la utilización de filtros de membrana, es que constituyen una barrera absoluta para los microorganismos que deterioran el vino. Vinosart 2 es la opción rentable cuando la aplicación es el proceso de embotellado de vino o vino espumoso. ¡Si requiere estabilidad microbiológica y está buscando cartuchos económicos, decidase por Vinosart 2!

### Aspectos periféricos.

Naturalmente, el rendimiento total de una membrana depende de otros factores adicionales.

Una prefiltración optimizada, caudales apropiados y una limpieza eficaz, todo ello contribuye para poder garantizar excelentes resultados con los filtros de membrana esterilizantes. Esta es la razón por la que nuestro equipo de especialistas gustosamente le proporcionará todo el asesoramiento técnico que Ud. necesite.

### Apuntes de calidad.

Vinosart 2 puede ser utilizado sin restricción alguna en las industrias de alimentación y bebidas. Todos los materiales usados cumplen los requerimientos de la FDA. Las especificaciones del Vinosart 2 son monitorizadas por un sistema de gestión de calidad de primer orden.



Especificaciones técnicas

Medio filtrante	Membrana asimétrica de acetato de celulosa reforzada mediante una malla
Capas protectoras de drenaje, no tejidas	Polipropileno
Núcleo   soporte exterior   adaptadores	Polipropileno
Juntas tóricas	Silicona
Superficie de filtración	0,72 m²   elemento de 10"
Longitudes	10" (250 mm), 20" (500 mm), 30" (750 mm), 40" (1,000 mm)
Presión diferencial máxima en el sentido de la filtración	5 bar (73 psi) a 20 °C 2 bar (29 psi) a 80 °C
en sentido opuesto al de filtración	2 bar (29 psi) a 20 °C
Esterilización	Consultar el manual del usuario
Parámetros del test de integridad	Consultar el manual del usuario
Caudal de alimentación recomendado	Aprox. 600 – 800 l / h (30")


Información para pedidos





21	Abierto por los dos extremos, con juntas planas
25	Adaptador S en el extremo superior, adaptador tipo bayoneta con dos pestañas y doble junta tórica en su extremo inferior
27	Extremo superior con tapa, adaptador con doble junta tórica en su extremo inferior.
28	Adaptador S en el extremo superior, adaptador tipo bayoneta con tres pestañas y doble junta tórica en su extremo inferior

Tamaño de poro	
06	0.45 µm
05	0.65 µm

Longitud	
1	10" = 250 mm
2	20" = 500 mm
3	30" = 750 mm
4	40" = 1,000 mm



Caudal para agua



Caudal para agua a través de cartuchos Vinosart® 2 (20 °C)

# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

## Europe

### Germany

Sartorius AG  
Weender Landstrasse 94–108  
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289

[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Sartorius BBI Systems GmbH  
Schwarzenberger Weg 73–79  
34212 Melsungen

Phone +49.5661.71.3400  
Fax +49.5661.71.3702

[www.sartorius-bbi-systems.com](http://www.sartorius-bbi-systems.com)

Vivascience AG  
Feodor-Lynen-Str. 21  
30625 Hannover

Phone +49.511.524875.0  
Fax +49.511.524875.19

[www.vivascience.com](http://www.vivascience.com)

### Austria

Sartorius Ges.m.b.H. Wien  
Franzosengraben 12  
A-1030 Wien

Phone +43.1.7965763.18  
Fax +43.1.796576344

### Belgium

Sartorius Technologies N.V.  
Luchthavenlaan 1–3  
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.0670  
Fax +32.2.756.0681

### Denmark

Sartorius A/S  
Himmelev Bygade 49  
4000 Roskilde

Phone +45.70.23.4400  
Fax +45.46.30.4030

### France

Sartorius S.A.  
4, rue Emile Baudot  
91127 Palaiseau Cedex

Phone +33.1.6919.2100  
Fax +33.1.6920.0922

### Italy

Sartorius S.p.A.  
Via dell'Antella, 76/A  
50011 Antella-Bagno a Ripoli (FI)

Phone +39.055.63.40.41  
Fax +39.055.63.40.526

### Netherlands

Sartorius Filtratatie B.V.  
Edisonbaan 24  
3439 MN Nieuwegein

Phone +31.30.6025080  
Fax +31.30.6025099

### Spain

Sartorius, S.A.  
C/Isabel Colbrand 10 – 12,  
Planta 4, Oficina 121  
Poligono Industrial de Fuencarral  
28050 Madrid

Phone +34.91.3586102  
Fax +34.91.3588804

### Switzerland

Sartorius Schweiz AG  
Lerzenstrasse 21  
8953 Dietikon

Phone +41.1.746.50.00  
Fax +41.1.746.50.50

### U.K.

Sartorius Ltd.  
Longmead Business Park  
Blenheim Road, Epsom  
Surrey KT19 9 QQ

Phone +44.1372.737100  
Fax +44.1372.720799

Vivascience Ltd.  
Unit 6 Oldens Lane, Stonedale Road  
Stonehouse, Glos GL10 3RQ

Phone +44.1453.821972  
Fax +44.1453.827928

## America

### USA

Sartorius North America Inc.  
131 Heartland Blvd.  
Edgewood, New York 11717

Phone +1.631.254.4249  
Toll-Free +1.800.3687178  
Fax +1.631.254.4253

Sartorius BBI Systems, Inc.  
2800 Baglyos Circle  
Bethlehem, PA 18020

Phone +1.610.866.4800  
Fax +1.610.866.4890

Vivascience Inc.

131 Heartland Blvd.  
Edgewood, New York 11717

Phone +1.631.254.4249  
Fax +1.631.254.4253

### Argentinien

Sartorius Argentina S.A.  
Calle Avalos 4251 (B1605ECS) Munro  
Buenos Aires

Phone: +54.11.4721.0506  
Fax: +54.11.4762.2333

### Brazil

Sartorius do Brasil Ltda.  
Av. Jabaquara No. 2940, cjtos. 46, 47  
CEP.04046-500 Jabaquara/  
Mirandopolis  
Sao Paulo, SP.

Phone: +55.11.5078.7580 | 5078.7579  
Fax: +55.11.5581.7398

### Mexico

Sartorius de Mexico S.A. de C.V.  
Circuito Arquitectos No. 11  
Despacho 201  
Ciudad Satelite  
53100 Naucalpan, Estado de Mexico

Phone: +52.55.62.1102  
Fax: +52.55.62.2942

## Asia | Pacific

### China

Beijing Sartorius Instrument Et System  
Engineering Co., Ltd.  
Dong Hu Qu, Wang Jing  
Industrial Zone  
Chao Yang District  
100102 Beijing, P.R.C.  
P.O. Box 8516

Phone +86.10.6439.2552  
Fax +86.10.6439.2726

Sartorius Ltd.  
Unit 1110-12, Lu Plaza,  
2 Wing Yip Street  
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678  
Fax +852.2766.3526

### India

Sartorius India Private Ltd.  
10, 6th Main, 3rd Phase Peenya  
KIADB Industrial Area  
Bangalore – 560 058

Phone +91.80.2839.1963 | 0461  
Fax +91.80.2839.8262

### Japan

Sartorius K.K.  
KY Building., 8-11  
Kita Shinagawa 1-chome  
Shinagawa-ku  
Tokyo 140-0001

Phone +81.3.3740.5407  
Fax +81.3.3740.5406

### Korea

17-2 Jungja-Dong, Bundang-Gu  
Sunghnam, Gyeonggi-Do  
B-1023, Paragon  
463-811, Korea

Phone +82.31.782.7011  
Fax +82.31.782.7090

### Malaysia

Sartorius (Malaysia) Sdn. Bhd.  
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia  
Bukit Jalil  
57000 Kuala Lumpur

Phone +60.3.8996.0622  
Fax +60.3.8996.0755

### Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd.  
Blk. 4010, Ang Mo Kio Ave 10  
#04-01B, Techplace 1  
Singapore 569626

Phone +65.6456.5700  
Fax +65.6456.0422

### Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.  
Unit 17/104 Ferntree Gully Road  
Waverley Business Park  
East Oakleigh, Victoria 3166

Phone +61.3.9590.8800  
Fax +61.3.9590.8828